153196 – LogiLink QP0009

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi avant la première mise en service.

CAFADIGICABLE

2.0 **Introduction**

Merci d'avoir choisi Logilink QP0009. Cette station d'accueil permet un accès rapide et facile du tout 2,5 "- et 3,5" - SATA-disques durs avec OTB et les fonctions des Clones.

2.1 Spécifications

Insérer directement HDD dans une station d'accueil pour pratique à installer et à enlever le disque dur
Prend en charge USB 2.0 et sortie E-SATA
Prise en charge de SATA à E-SATA jusqu'à 3 Go / s
Prend en charge SATA vers USB 2.0 jusqu'à 480M / S
Prend en charge 2 x 2.5'' / 3.5'' SATA II / SATA I disques durs et SSD
Soutient la fonction One-Touch-Backup (OTB)
Pas besoin de se connecter à l'ordinateur, peut atteindre la fonction de clone
Un disque (disque de mère) ≤ B Disk (disque de fils)
Avec adaptateur d'alimentation externe
Power On interrupteur et un indicateur LED / Off
Supporte Windows 2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS 10.3 ou supérieur

2.2 Contenu de l'emballage

1 x station d'accueil USB 2.0 Double disque dur
1 x 12V / 3A Alimentation externe
1 x eSATA Câble de connexion
1 x USB2.0 Câble de connexion
1 x Guide d'utilisation rapide
1 x CD

3.0 Installation du matériel

3.1 Face avant

1) Station d'accueil pour 2.5 "et 3.5" HDD
2) Bouton d'OTB et Clone
3) LED pour la puissance et l'accès
4) voyants d'état pour clonage

ECA DIGICABLE

3.2 Face arrière

1) DC Jack
2) Power On / Off
3) Port eSATA au PC hôte
4) Port USB2.0 pour PC hôte

3.3 2 Utilisation de x HDD

1) Pour connecter QP0009 via le port USB, vous pouvez voir deux disques durs.
2) Pour se connecter via le port QP0009 ESTA, si vous voulez voir deux disques durs, sur l'ordinateur, il doit y avoir avec eSATA PCI-E comme Logilink PC0002A qui soutiennent multiplicateur de ports SATA II

4.0 OTB Fonction

1. Branchez l'adaptateur secteur à la station d'accueil et plaque murale.
2. Branchez le câble USB à un port USB libre de votre ordinateur ou portable.
3. Installez le disque dur de la station d'accueil.
4. Allumez l'interrupteur.
5. Cliquez sur le bouton d'OTB, et il va commencer à sauvegarder que vous avez configuré dans le PC Clone à l'avance.
6. Le voyant d'accès clignote pendant la sauvegarde et s'arrête de clignoter quand il finit.

Remarque:

a) Pour la première fois à l'aide, s'il vous plaît installer le fichier de sauvegarde du logiciel PC Clone EX Lite à l'avance.
b) Cette fonction ne supporte pas sous Win 98SE/ME.
c) la fonction OTB fonctionne uniquement via une connexion USB, pas avec eSATA.

CAFCA DIGICABLE

5.0 Fonction Clone

1. Branchez l'adaptateur secteur à la station d'accueil et plaque murale.
2. Installer 2 disques durs sur la station d'accueil.
3. Allumez l'interrupteur.
4. Cliquez sur le bouton "Clone" 2 fois, puis 2 disques durs vont commencer le clonage.

5. La DEL de 25% l'accès clignote quand il commence à cloner. LED indiquera le taux clonage à partir de 25%, 50%, 75% et 100%. Lorsque tous les 4 LEDs s'allument, elle se termine.

Les indicateurs d'état à LED pour le clonage

attention:

a) B Disk (disque de fils) ≥ Un disque (disque de mère) pour la version complète.
b) Une fois clone commence, les données du disque dur cible seront remplacées. S'il vous plaît doit toujours sauvegarder vos données avant de clone.
c) Il faudra un certain temps pour terminer clone, donc s'il vous plaît soyez patient.
d) S'il vous plaît ne pas couper l'alimentation ou prendre vers le bas le disque dur avant de LED cesse de clignoter.
e) Clone temps sujets à la capacité du disque dur.
f) la fonction de clonage fonctionne sans PC. Le QP0010 peut donc pas être connecté via USB ou eSATA

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.

C.F.C.A DIGICABLE